



## **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE CUFFIE DI SIGILLATURA DEI TUBI DI TESTATA MEDIANTE FASCE TERMORETRAIBILI TIPO "STZ"**

- 1 – Pulire il rivestimento del tubo di protezione e del tubo condotta per c.ca 50 cm. con adeguato solvente.
- 2 – riscaldare con la torcia a 60°C min. l'estremità del tubo di protezione per una profondità di c.ca 50 cm.
- 3 – avvolgere la banda di supporto sagomata attorno al tubo di protezione lasciando la parte sagomata oltre l'estremità del tubo (vedere disegno allegato). Fissarla con nastro adesivo
- 4 – avvolgere la fascia termorestringente avendo cura che sporga oltre l'estremità del tubo di protezione per c.ca. la metà della sua larghezza (vedere disegno allegato).
- 5 – applicare la pezza di sigillatura riscaldandola leggermente e premendola accuratamente con la mano protetta da guanto.
- 6 – procedere alla termorestringenza della fascia riscaldandola con la torcia e contemporaneamente aiutandola con la mano protetta dal guanto fin che assuma la configurazione "a collo di bottiglia" (vedere foto allegata).
- 7 – a termorestringenza completata, controllare la sigillatura attorno al tubo condotta ed alla corretta aderenza della pezza di sigillatura.

(allegati)

Zip 3.installazioni.2009

FASCIA TERRORESTRUMENTALE

PEZZA DI SIGILLATURA

BANDA DI SUPPORTO

ADESIVO DI FISSAZIONE

TUBO DI PROTEZIONE

TUBO DI PORTATA



